

# Main Velo

## Preisliste unserer Serviceleistungen (Stand 11/2010)

Unsere Arbeitszeiten orientieren sich an den Vorgaben des VDZ.  
Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Serviceleistung	(1 AW = 6 Min. = 5,50)	AW	Preis
<b>Inspektionen</b>			
Check (Sicht- und Funktionsprüfung)		2,0	11,00
Erstinspektion		5,0	27,50
Erstinspektion, kostenfrei für MainVelo-Räder		0,0	0,00
Jahresinspektion Zweirad, s. Protokoll		10,0	55,00
Jahresinspektion Dreirad, s. Protokoll		13,0	71,50
Aufpreis bei J.-Insp. f. Spur vermessen bei L3R		2,0	11,00
Aufpreis bei J.-Insp. f. Ölwechsel bei Rohloff		1,5	8,25
Aufpreis bei J.-Insp. f. Ölbadwart. Nexus (o. LR aus-/einb.)		2,0	11,00
Ermäßigung Jahresinspektion (Winterangebot)			-10,00
<b>Bremsen, mechanisch</b>			
Bremse einstellen		1,5	8,25
Bremse, mech., kplt., de- / montieren (ohne einstellen)		3,5	19,25
Bremsgriff de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
Bremsinnenzug de- / montieren (ohne einstellen)		1,5	8,25
Bremskörper (pro LR) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
Bremsschuhe / -Belag (Paar) de- / mont. (o. einstellen)		1,0	5,50
Bremssockel (Paar) reinigen und fetten		1,5	8,25
Bremszug (kplt.) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
<b>Bremsen, hydraulisch</b>			
Hydr. Felgenbremse entlüften		3,0	16,50
Hydr. Bremsleitung de- / montieren (ohne entlüften)		3,0	16,50
Hydr. Felgenbremse: Bremsschuhe wechs. (ohne LR aus-/einb.)		0,5	2,75
Hydr. Felgenbremse einbauen (ohne entlüften)		5,0	27,50
Hydr. Felgenbremszylinder positionieren		3,0	16,50
Hydr. Scheibenbremse entlüften		4,0	22,00
Hydr. Scheibenbremszylinder mobil. (o. Zusatzarbeiten)		2,0	11,00
Scheibenbremse, Bremsbeläge de- / montieren		2,0	11,00
Scheibenbremse, Bremssattelsitz nachfräsen		6,0	33,00
Scheibenbr., Brems Scheibe de- / montieren (ohne LR aus-/einb.)		3,0	16,50
Scheibenbr., Bremssattel de- / montieren (ohne entlüften)		4,0	22,00
<b>Schaltung / Naben</b>			
Getriebeabe (3- bis 8-Gg.) instand setzen		10,0	55,00
Getriebeabe (Shimano 8-Gg.) Ölbad-Wartung / Lager-schmierung (ohne LR aus- u. einbauen)		3,5	19,25
Kettenschaltung reinigen und schmieren		3,5	19,25
Kettenschaltung einstellen		1,5	8,25
Rohloff Speedhub Oelwechsel		3,5	19,25
Rohloff Speedhub -Einbau (ohne Demont. + Einspeich.)		20,0	110,00
Rohloff Speedhub-AW-Liste s. /Technik/Rohloff/			
Schalthebel / Drehgriff (Kettenschltg.) de-/mont. + einst.		5,0	27,50
Schalthebel / Drehgriff (Nabenschltg.) de-/mont. + einst.		3,0	16,50
Schalthebelmechanik schmieren		2,0	11,00
Schalthebelmechanik instand setzen		5,0	27,50
Schaltinnenzug aus-/einbauen + einstellen		3,0	16,50
Schaltinnenzug (Nabenschaltung) ersetzen + einstellen		5,0	27,50

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
Schaltzug, kplt. ersetzen + einstellen		4,0	22,00
Schaltzug (Nabenschaltung), kplt. ersetzen + einstellen		6,0	33,00
Schalteinheit (Drehgriff, Zug u. Klickbox) ersetzen		3,0	16,50
Schaltwerk aus-/einbauen + einstellen		3,5	19,25
Schaltwerkrolle de- / montieren (ohne Kette de-/mont.)		1,0	5,50
Umwerfer aus-/einbauen + einstellen		3,0	16,50
Zahnkranz/ -Cassette aus-/einbauen (ohne LR aus- u. einbauen)		1,5	8,25
<b>Tretlager / Pedale / Kette</b>			
Innenlagerpartone (incl. Kurbeln) aus-/einbauen		5,0	27,50
Tretlagergehäusegewinde nachschneiden		4,0	22,00
Kette schmieren		1,0	5,50
Kette spannen		1,0	5,50
Kette wechseln		2,0	11,00
Kette wechseln, bei Liegerad		3,5	19,25
Kette wechseln + Schaltung reinigen		5,0	27,50
Kettenblatt wechseln (ohne Kurbeldemontage)		2,0	11,00
Kettenblätter wechseln (3-fach, ohne Kurbeldemont.)		5,0	27,50
Kettenrohr austauschen		4,0	22,00
Kettenrohr einseitig aufweiten		1,0	5,50
Kettenschaltung reinigen		2,0	11,00
Kurbel de- und montieren (ohne Pedal De-/Montage)		1,5	8,25
Kurbelverbindungen reinigen + fetten (pro Kurbel)		2,5	13,75
Pedal de-/montieren		1,0	5,50
Pedalgewinde nachschneiden		1,0	5,50
Pino-Kindertretlager montieren und demontieren			
Schuhplatte (Cleat) montieren		1,0	5,50
<b>Laufräder</b>			
Laufrad Ausspeichen		3,0	16,50
Einspeichen + zentrieren (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.)		10,0	55,00
Felge, Ventilloch aufbohren		1,0	5,50
Freilaufkörper mit Achse aus-/einbauen (ohne ZK, LR aus-/einb.)		4,5	24,75
Laufrad aus- und einbauen		1,0	5,50
Laufrad mit Vollachse, ohne Nabenschaltung, aus-/einbauen		1,5	8,25
Laufrad mit Rücktr./ Tr./Rollenbr., etc. aus-/einbauen		2,0	11,00
Radlager Kettwiesel links wechseln (ohne Differential)			
Radlager Kettwiesel rechts wechseln (ohne Differential)		8,5	46,75
Radlager einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)		1,0	5,50
Radlager öffnen, fetten u. einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)		2,5	13,75
Reifen / Schlauch wechs. (ohne LR aus-/einb.)		1,5	8,25
Reifen / Schlauch wechs. bei Dreirad (ohne LR-Ausbau)		2,5	13,75
Speiche ersetzen + zentr. (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.)		4,0	22,00
Spur bei Liegedreirad vermessen		2,0	11,00
Spur bei Liegedreirad einstellen		3,0	16,50
Zentrieren (ohne LR, Reifen aus-/einb.)		3,0	16,50
<b>Lenkung / Gabel</b>			
Gabelausfallenden richten		2,5	13,75
Gabel de- / montieren (o. Anbauteile, o. Schaftkürzung)		4,0	22,00
Gabelschaft kürzen		2,5	13,75
Gabelkonussitz fräsen		2,0	11,00
Lenkerband austauschen		5,0	27,50
Lenker-Zusatzgriffe de- / montieren		1,0	5,50
Lenkerbügel de- / montieren		3,0	16,50
Lenkervorbau de- / montieren		3,5	19,25
Lenkerbezug de- / montieren		2,5	13,75
Lenkergriff de- / montieren		0,5	2,75
Lenkungsdämpfer montieren		2,0	11,00
Steuerlager einstellen		1,0	5,50
Steuerlager de- / montieren		5,0	27,50
<b>Federung</b>			

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
Federsattelstütze, Stahlfedern aus- / einbauen		1,5	8,25
Federgabel, Elastomer-, reinigen und schmieren (o. aus-/einbauen)		7,0	27,50
Federbein Lagerbuchsen reinigen und schmieren		3,0	16,50
Frontfederung, Scorpion fs, reinigen und schmieren		14,0	77,00
<b>Lichtanlage</b>			
Batterie-Scheinwerfer / -Rücklicht montieren		1,0	5,50
Dynamo (Seitenläufer) de- / montieren		1,5	8,25
Leuchtmittel de- / montieren		1,0	5,50
Lichtanlage, Defekt lokalisieren		1,0	5,50
Lichtanlage, Defekt lokal. u. beheben (nach Aufwand)		2,5	13,75
Lichtkabel (2-adrig, mit Steckern) auf Rohr verlegen		2,5	13,75
Lichtkabel (einfach) auf Rohr verlegen		2,5	13,75
Lichtanlage montieren, incl. 2-adrigem Kabel auf Rohr		8,5	46,75
Lichtkabel Streamer, umsteckbar, 16 Quetschverb.) mont.		10,0	55,00
Lichtkabel Scorpion Nabendynamo - Scheinwerfer mont.		12,0	66,00
Scheinwerferhalter de- / montieren		1,5	8,25
Scheinwerfer / Rücklicht de- / montieren		2,0	11,00
Scheinwerfer für Nabendynamo de- / montieren		2,5	13,75
<b>Rahmen</b>			
Ausfallenden Hinterbau richten		2,5	13,75
Schaltauge richten		3,0	16,50
Schaltauge de- / montieren		2,5	13,75
Schaltaugengewinde nachschneiden		2,0	11,00
Steuerlagersitz fräsen		3,0	16,50
<b>Sattel / Sattelstütze / Sitz</b>			
Sattel de-/montieren		1,0	5,50
Sattelklemmschraube de-/montieren		1,0	5,50
Sattelstütze de-/montieren		1,5	8,25
Sitzbespannung de-/montieren		3,5	19,25
<b>Gepäckträger / Radschützer / Kettenschutz</b>			
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) de- / montieren		4,5	24,75
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) montieren		3,0	16,50
Chainglider montieren			
Kettenschutzscheibe montieren		2,0	11,00
Kettenkasten (offen) aus- und einb. (zzgl. Folgearbeit)		2,5	13,75
Lowrider de- / montieren		5,0	27,50
Lowrider montieren		4,0	22,00
Schutzblech/-Strebe nieten (o. SchBl u. LR de-/montieren)		2,0	11,00
Schutzblech a. Vorderrad de- / mont. (ohne LR aus-/einb.)		2,5	13,75
Schutzblech a. Hinterrad de- / montieren (o. LR aus-/einb.)		3,5	19,25
Steckschutzblech montieren		1,0	5,50
<b>Anbauteile</b>			
Computer-Batterie wechseln		0,5	2,75
Computer mit VR-Sensorset montieren		2,5	13,75
Computer mit HR-Sensorset montieren		3,5	19,25
Computer mit Trittfrequenz montieren		4,0	22,00
Flaschenhalter montieren		1,0	5,50
Glocke montieren		0,5	2,75
Lenkerkorbhalterung montieren		2,0	11,00
Rückspiegel montieren		1,0	5,50
Schloß / -Halter montieren		2,0	11,00
Ständer an Pletscherplatte de- / montieren		1,0	5,50
Ständer am Hinterbau de- / montieren		2,0	11,00
Ständer kürzen		1,0	5,50
Stockhalter montieren		2,0	11,00
Streamer-Halter montieren		3,0	16,50
<b>Verschiedenes</b>			
Reinigungsarbeiten (zeitabhängig)			
Aufschlag wg. Bauart bedingtem Mehraufwand (zeitabhängig)			

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
FollowMe montieren, am Zugfahrrad		3,0	16,50
FollowMe montieren, am Kinderfahrrad		3,0	16,50

# Main Velo

## Preisliste unserer Serviceleistungen (Stand 11/2010)

Unsere Arbeitszeiten orientieren sich an den Vorgaben des VDZ.  
Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Serviceleistung	(1 AW = 6 Min. = 5,50)	AW	Preis
<b>Inspektionen</b>			
Check (Sicht- und Funktionsprüfung)		2,0	11,00
Erstinspektion		5,0	27,50
Erstinspektion, kostenfrei für MainVelo-Räder		0,0	0,00
Jahresinspektion Zweirad, s. Protokoll		10,0	55,00
Jahresinspektion Dreirad, s. Protokoll		13,0	71,50
Aufpreis bei J.-Insp. f. Spur vermessen bei L3R		2,0	11,00
Aufpreis bei J.-Insp. f. Ölwechsel bei Rohloff		1,5	8,25
Aufpreis bei J.-Insp. f. Ölbadwart. Nexus (o. LR aus-/einb.)		2,0	11,00
Ermäßigung Jahresinspektion (Winterangebot)			-10,00
<b>Bremsen, mechanisch</b>			
Bremse einstellen		1,5	8,25
Bremse, mech., kplt., de- / montieren (ohne einstellen)		3,5	19,25
Bremsgriff de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
Bremsinnenzug de- / montieren (ohne einstellen)		1,5	8,25
Bremskörper (pro LR) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
Bremsschuhe / -Belag (Paar) de- / mont. (o. einstellen)		1,0	5,50
Bremssockel (Paar) reinigen und fetten		1,5	8,25
Bremszug (kplt.) de- / montieren (ohne einstellen)		2,5	13,75
<b>Bremsen, hydraulisch</b>			
Hydr. Felgenbremse entlüften		3,0	16,50
Hydr. Bremsleitung de- / montieren (ohne entlüften)		3,0	16,50
Hydr. Felgenbremse: Bremsschuhe wechs. (ohne LR aus-/einb.)		0,5	2,75
Hydr. Felgenbremse einbauen (ohne entlüften)		5,0	27,50
Hydr. Felgenbremszylinder positionieren		3,0	16,50
Hydr. Scheibenbremse entlüften		4,0	22,00
Hydr. Scheibenbremszylinder mobil. (o. Zusatzarbeiten)		2,0	11,00
Scheibenbremse, Bremsbeläge de- / montieren		2,0	11,00
Scheibenbremse, Bremsstattersitz nachfräsen		6,0	33,00
Scheibenbr., Brems Scheibe de- / montieren (ohne LR aus-/einb.)		3,0	16,50
Scheibenbr., Bremsattel de- / montieren (ohne entlüften)		4,0	22,00
<b>Schaltung / Naben</b>			
Getriebeabe (3- bis 8-Gg.) instand setzen		10,0	55,00
Getriebeabe (Shimano 8-Gg.) Ölbad-Wartung / Lager-schmierung (ohne LR aus- u. einbauen)		3,5	19,25
Kettenschaltung reinigen und schmieren		3,5	19,25
Kettenschaltung einstellen		1,5	8,25
Rohloff Speedhub Ölwechsel		3,5	19,25
Rohloff Speedhub -Einbau (ohne Demont. + Einspeich.)		20,0	110,00
Rohloff Speedhub-AW-Liste s. /Technik/Rohloff/			
Schalthebel / Drehgriff (Kettenschltg.) de-/mont. + einst.		5,0	27,50
Schalthebel / Drehgriff (Nabenschltg.) de-/mont. + einst.		3,0	16,50
Schalthebelmechanik schmieren		2,0	11,00
Schalthebelmechanik instand setzen		5,0	27,50
Schaltinnenzug aus-/einbauen + einstellen		3,0	16,50
Schaltinnenzug (Nabenschaltung) ersetzen + einstellen		5,0	27,50

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
Schaltzug, kplt. ersetzen + einstellen		4,0	22,00
Schaltzug (Nabenschaltung), kplt. ersetzen + einstellen		6,0	33,00
Schalteinheit (Drehgriff, Zug u. Klickbox) ersetzen		3,0	16,50
Schaltwerk aus-/einbauen + einstellen		3,5	19,25
Schaltwerkrolle de- / montieren (ohne Kette de-/mont.)		1,0	5,50
Umwerfer aus-/einbauen + einstellen		3,0	16,50
Zahnkranz/ -Cassette aus-/einbauen (ohne LR aus- u. einbauen)		1,5	8,25
<b>Tretlager / Pedale / Kette</b>			
Innenlagerpartone (incl. Kurbeln) aus-/einbauen		5,0	27,50
Tretlagergehäusegewinde nachschneiden		4,0	22,00
Kette schmieren		1,0	5,50
Kette spannen		1,0	5,50
Kette wechseln		2,0	11,00
Kette wechseln, bei Liegerad		3,5	19,25
Kette wechseln + Schaltung reinigen		5,0	27,50
Kettenblatt wechseln (ohne Kurbeldemontage)		2,0	11,00
Kettenblätter wechseln (3-fach, ohne Kurbeldemont.)		5,0	27,50
Kettenrohr austauschen		4,0	22,00
Kettenrohr einseitig aufweiten		1,0	5,50
Kettenschaltung reinigen		2,0	11,00
Kurbel de- und montieren (ohne Pedal De-/Montage)		1,5	8,25
Kurbelverbindungen reinigen + fetten (pro Kurbel)		2,5	13,75
Pedal de-/montieren		1,0	5,50
Pedalgewinde nachschneiden		1,0	5,50
Pino-Kindertretlager montieren und demontieren			
Schuhplatte (Cleat) montieren		1,0	5,50
<b>Laufräder</b>			
Laufrad Ausspeichen		3,0	16,50
Einspeichen + zentrieren (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.)		10,0	55,00
Felge, Ventilloch aufbohren		1,0	5,50
Freilaufkörper mit Achse aus-/einbauen (ohne ZK, LR aus-/einb.)		4,5	24,75
Laufrad aus- und einbauen		1,0	5,50
Laufrad mit Vollachse, ohne Nabenbremse, aus-/einbauen		1,5	8,25
Laufrad mit Rücktr./ Tr./Rollenbr., etc. aus-/einbauen		2,0	11,00
Radlager Kettwiesel links wechseln (ohne Differential)			
Radlager Kettwiesel rechts wechseln (ohne Differential)		8,5	46,75
Radlager einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)		1,0	5,50
Radlager öffnen, fetten u. einstellen (ohne LR, ZK aus-/einb.)		2,5	13,75
Reifen / Schlauch wechs. (ohne LR aus-/einb.)		1,5	8,25
Reifen / Schlauch wechs. bei Dreirad (ohne LR-Ausbau)		2,5	13,75
Speiche ersetzen + zentr. (ohne LR, Reifen, ZK aus-/einb.)		4,0	22,00
Spur bei Liegedreirad vermessen		2,0	11,00
Spur bei Liegedreirad einstellen		3,0	16,50
Zentrieren (ohne LR, Reifen aus-/einb.)		3,0	16,50
<b>Lenkung / Gabel</b>			
Gabelausfallenden richten		2,5	13,75
Gabel de- / montieren (o. Anbauteile, o. Schaftkürzung)		4,0	22,00
Gabelschaft kürzen		2,5	13,75
Gabelkonussitz fräsen		2,0	11,00
Lenkerband austauschen		5,0	27,50
Lenker-Zusatzgriffe de- / montieren		1,0	5,50
Lenkerbügel de- / montieren		3,0	16,50
Lenkervorbau de- / montieren		3,5	19,25
Lenkerbezug de- / montieren		2,5	13,75
Lenkergriff de- / montieren		0,5	2,75
Lenkungsdämpfer montieren		2,0	11,00
Steuerlager einstellen		1,0	5,50
Steuerlager de- / montieren		5,0	27,50
<b>Federung</b>			

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
Federsattelstütze, Stahlfedern aus- / einbauen		1,5	8,25
Federgabel, Elastomer-, reinigen und schmieren (o. aus-/einbauen)		7,0	27,50
Federbein Lagerbuchsen reinigen und schmieren		3,0	16,50
Frontfederung, Scorpion fs, reinigen und schmieren		14,0	77,00
<b>Lichtanlage</b>			
Batterie-Scheinwerfer / -Rücklicht montieren		1,0	5,50
Dynamo (Seitenläufer) de- / montieren		1,5	8,25
Leuchtmittel de- / montieren		1,0	5,50
Lichtanlage, Defekt lokalisieren		1,0	5,50
Lichtanlage, Defekt lokal. u. beheben (nach Aufwand)		2,5	13,75
Lichtkabel (2-adrig, mit Steckern) auf Rohr verlegen		2,5	13,75
Lichtkabel (einfach) auf Rohr verlegen		2,5	13,75
Lichtanlage montieren, incl. 2-adrigem Kabel auf Rohr		8,5	46,75
Lichtkabel Streamer, umsteckbar, 16 Quetschverb.) mont.		10,0	55,00
Lichtkabel Scorpion Nabendynamo - Scheinwerfer mont.		12,0	66,00
Scheinwerferhalter de- / montieren		1,5	8,25
Scheinwerfer / Rücklicht de- / montieren		2,0	11,00
Scheinwerfer für Nabendynamo de- / montieren		2,5	13,75
<b>Rahmen</b>			
Ausfallenden Hinterbau richten		2,5	13,75
Schaltauge richten		3,0	16,50
Schaltauge de- / montieren		2,5	13,75
Schaltaugengewinde nachschneiden		2,0	11,00
Steuerlagersitz fräsen		3,0	16,50
<b>Sattel / Sattelstütze / Sitz</b>			
Sattel de-/montieren		1,0	5,50
Sattelklemmschraube de-/montieren		1,0	5,50
Sattelstütze de-/montieren		1,5	8,25
Sitzbespannung de-/montieren		3,5	19,25
<b>Gepäckträger / Radschützer / Kettenschutz</b>			
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) de- / montieren		4,5	24,75
Gepäckträger (mit Einstellstreben u. RL) montieren		3,0	16,50
Chainglider montieren			
Kettenschutzscheibe montieren		2,0	11,00
Kettenkasten (offen) aus- und einb. (zzgl. Folgearbeit)		2,5	13,75
Lowrider de- / montieren		5,0	27,50
Lowrider montieren		4,0	22,00
Schutzblech/-Strebe nieten (o. SchBl u. LR de-/montieren)		2,0	11,00
Schutzblech a. Vorderrad de- / mont. (ohne LR aus-/einb.)		2,5	13,75
Schutzblech a. Hinterrad de- / montieren (o. LR aus-/einb.)		3,5	19,25
Steckschutzblech montieren		1,0	5,50
<b>Anbauteile</b>			
Computer-Batterie wechseln		0,5	2,75
Computer mit VR-Sensorset montieren		2,5	13,75
Computer mit HR-Sensorset montieren		3,5	19,25
Computer mit Trittfrequenz montieren		4,0	22,00
Flaschenhalter montieren		1,0	5,50
Glocke montieren		0,5	2,75
Lenkerkorbhalterung montieren		2,0	11,00
Rückspiegel montieren		1,0	5,50
Schloß / -Halter montieren		2,0	11,00
Ständer an Pletscherplatte de- / montieren		1,0	5,50
Ständer am Hinterbau de- / montieren		2,0	11,00
Ständer kürzen		1,0	5,50
Stockhalter montieren		2,0	11,00
Streamer-Halter montieren		3,0	16,50
<b>Elektroantriebe</b>			
BionX Software updaten		3,0	16,50

<b>Serviceleistung</b>	<b>(1 AW = 6 Min. = 5,50)</b>	<b>AW</b>	<b>Preis</b>
<b>Verschiedenes</b>			
Reinigungsarbeiten (zeitabhängig)			
Aufschlag wg. Bauart bedingtem Mehraufwand (zeitabhängig)			
FollowMe montieren, am Zugfahrrad		3,0	16,50
FollowMe montieren, am Kinderfahrrad		3,0	16,50