

Kunde:

AAAA

Auftrags-Nr. . . . :

Fahrrad . . . :

Mechaniker . . . :

Datum . . . . . :

## Inspektionsprotokoll

Fahrradtyp:     Aufrecht     Liege2Rad     Liege3Rad     . . . . .  
 Schaltungstyp:  Ketten-     Naben-  
 Bremsentyp:     Felgen-     Scheiben-     Rücktritt     Rollen-     Trommel-  
 Ausstattung:     Lichtanlage     Schutzbleche     Gepäckträger

i. O. = in Ordnung    n. i. O. = nicht in Ordnung    beh. = behoben

	i. O.	n.i.O.	beh.	
<b>Bremsen</b>				
Hebelweg / Druckpunkt prüfen				
Befestigungen prüfen				
Einstellungen prüfen				
Bremszüge prüfen / Nibbel-Check				
Bremsbeläge prüfen				
<b>Schaltung</b>				
Einstellung prüfen und ggfls. korrigieren				
Ölwechsel Rohloff Speedhub (+ 1,5 AW)				
Schlumpf-Getriebe fetten				
Nexus Ölbad-Wartung / Lagerfett. (+ 2 AW)				
Kettenspannung prüfen				
Kettenverschleiß prüfen				
Kettenschmierung				
Kettenrohre auf Schäden prüfen (Liegerad)				
<b>Tretlager</b>				
Lagerspiel prüfen				
Kurbelschrauben prüfen				
Kettenblattschrauben prüfen				
Pedale prüfen				
<b>Laufräder</b>				
Lagerspiel prüfen				

	i. O.	n.i.O.	beh.	
Zentrierung / Speichenspannung prüfen				
Reifenzustand prüfen				
Reifenluftdruck prüfen				
Laufradbefestigung und -einbaulage prüfen				
Felgenzustand prüfen				
Schnellspannachsen fetten				
Liegedreirad: Spur vermessen (+ 2 AW)				Vorlauf =            mm
<b>Lenkung</b>				
Steuerlagerspiel prüfen und einstellen				
Lenkervorbauschrauben fest				
Gelenkköpfe schmieren und Spiel prüfen				
Sitz der Lenkergriffe prüfen				
<b>Federung</b>				
Federgabel Funktionsprüfung				
Federgabel Außenschmierung				
Federgabel, Elast.-, reinigen u. schmieren, (o. aus-/einbauen) (+ 7 AW)				
Federbein Funktionsprüfung				
Federbein Außenschmierung				
Frontfederung Scorpion fs reinigen u. schmieren (+ 14 AW)				
<b>Lichtanlage</b>				
Funktion prüfen und evtl. Fehler lokalisieren				
Komponenten, Befestigung prüfen				
<b>Anbauteile</b> Befestigung prüfen				
Schutzbleche				
Gepäckträger				
Ständer				
Sattel / Sitz				
<b>Elektroantrieb</b>				
BionX Software updaten (+ 3 AW)				

	i. O.	n.i.O.	beh.	
<b>Sonstiges</b>				
Sattelstütze fetten				
Faltgelenk prüfen und schmieren				

Nächster empfohlener Inspektionstermin:

--

--