



Ledersattel - Pflege

Sie haben sich für einen Brooks - Sattel entschieden - wir beglückwünschen Sie zu dieser Wahl! Ihr hochwertiger Brooks - Sattel wird Ihnen viele Jahre angenehmes Radfahren sichern. Als natürlicher Werkstoff zeichnet sich Leder durch anhaltenden Komfort, wohltuende Kühle an heißen Tagen, Stil und Haltbarkeit aus. Wenn Sie sich an die folgenden einfachen Anleitungen halten, wird sich Ihr Sattel individuell Ihrer Form anpassen sowie dauerhaften Halt und Sitzkomfort garantieren. Ein neuer Sattel sollte mit Proofide behandelt werden, um den Einfahrprozeß zu beschleunigen.

Durch die Behandlung mit Proofide bewahrt das Leder seine Geschmeidigkeit, da Proofide speziell aus natürlichen Stoffen entwickelt wurde, um den Sattel vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Aus diesem Grund sollten Sie nur Proofide verwenden.

Tragen Sie mit Hilfe eines weichen Lappens eine dünne Schicht Proofide auf die polierte Oberseite Ihres Sattels auf.

Warten Sie, bis das Proofide in das Leder eingezogen und die Satteloberfläche wieder trocken ist, dann polieren Sie bitte nach.

Diese Behandlung sollte mehrmals während der Einfahrzeit vorgenommen werden - danach alle 3 bis 6 Monate. (Bei Rädern ohne Schutzbleche sollte vor der Benutzung eine Schicht Proofide auf die Sattelunterseite aufgetragen werden, die nicht nachpoliert werden muß.) Die satten Farben der Brooks - Sättel werden während des Gerbvorgangs mit pflanzlichen Farbstoffen erzeugt.

Es ist daher möglich, dass einige Farbreste auf der Satteloberfläche verbleiben. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Sattel deshalb mit einem weichen Lappen reinigen.

Sie sollten Ihren Ledersattel vor Feuchtigkeit mit einem Sattelüberzug schützen. Wird der Sattel naß, kann er auf Ihre Kleidung abfärben. Lassen Sie Ihren Sattel auf natürliche Weise trocknen. Vermeiden Sie unter allen Umständen, einen nassen Sattel mit Proofide zu behandeln und zu spannen.

Durch die richtige Spannung des Leders wird gewährleistet, dass Ihr Sattel Form und Sitzkomfort bewahrt. Zum Spannen drehen Sie die Nasenschraube mit dem beiliegenden Spannschlüssel um jeweils 90° und prüfen die Spannung des Sattels. Vermeiden Sie ein Überspannen, da dies ein Überdehnen der Lederfasern verursacht und damit deren Struktur zerstören kann.

Am zweckmäßigsten wird der Sattel in möglichst großen Abständen nur leicht gespannt. Bitte beachten Sie: Wenn die Nasenschraube einmal voll herausgeschraubt ist, läßt sich der Sattel nicht mehr spannen.

Brooks stellt eine Reihe von Satteltypen von Renn - bis zu Heavy - Duty - Sätteln in verschiedenen Farben und mit Einfach -, Zweifach - und auch Dreifachuntergestell her. Bei Sätteln mit Einfachuntergestell kann eine Patent - Sattelstütze, bei Sätteln mit Zweifach - bzw. Dreifachuntergestell jedoch darf nur die mitgelieferte Sattelklemme verwendet werden, da nur diese dem Sattel bzw. dem Fahrer den erforderlichen Halt bietet und einen frühzeitigen Bruch des Untergestells verhindert. Brooks liefert ein breites Angebot an Ersatzteilen zur Instandhaltung Ihres Sattels. Für Ihren Brooks - Sattel gewährt Brooks zwei Jahre ab dem Tag des Kaufs Garantie gegen Herstellungs - und Materialfehler. Bei eventuellem Garantieanspruch senden Sie bitte den Sattel zusammen mit der entsprechenden Kaufquittung an die Verkaufsstelle zurück.